

PANEL DE ALARMA “CADDX” NX-4 / NX-6

TEMPORIZACIONES:

T. de SALIDA:	Seg.	T. de ENTRADA	Seg.	T. de SIRENA	Min.
---------------	------	---------------	------	--------------	------

DESCRIPCION DE ZONAS:

ZONA 1 :
ZONA 2 :
ZONA 3 :
ZONA 4 :
ZONA 5 :
ZONA 6 :
ZONA 7 :
ZONA 8 :
ZONA 9 :
ZONA 10 :
ZONA 11 :
ZONA 12 :

IMPORTANTE: Para **ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA** debe controlar que todas las zonas se encuentren **APAGADAS**; La central dará su conformidad encendiendo la luz verde **PREPARADO**, caso contrario NO le permitirá activar el sistema.-

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA

ACTIVACIÓN TOTAL: Pulsar **código de usuario** o Pulsar **[SALIDA]**

ACTIVACIÓN NOCTURNA: Pulsar **[PERIMETRAL]**

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior. Para sacar el tiempo a la puerta de ingreso deberá usted volver a pulsar **[PERIMETRAL]**.

DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar **código de usuario**.-

ANULACION DE ZONAS: Pulsar **[ANULACION] + Nº de zona + [ANULACION] + [ANULACION]**.

Para anular mas de 1 zona pulsar **[ANULACION] + Nº de zona + [ANULACION] + Nº de zona + [ANULACION] + [ANULACION]** (toda zona que sea seleccionada para ser anulada quedara encendida fija en el teclado).-

FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá un sonido (Din Don). Para **habilitar o deshabilitar** esta función debe pulsar **[TIMBRE]**.-

ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO): Pulsar **[♥]** durante 3 seg.

Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar la tecla con el símbolo de fuego durante 3 seg.

Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario

INDICACION DE PROBLEMAS: Luz amarilla **SERVICIO** encendida.-

Pulsar [*] [2], se encenderán una o mas luces de zona dependiendo del tipo de falla.-

1 – Falla de sistema (cortocircuito en línea de alarma, problemas de sirena y otras fallas mas, consulte con su servicio técnico).-

7 – Falla de comunicación (el sistema no pudo comunicarse con la central de monitoreo).-

8 – El reloj interno se encuentra desprogramado.-

Luego de visualizada la falla pulsar [#] para salir.-

CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO: Pulsar [*] [5] + Código Maestro + posición (01, 02....08 (...32 solo para NX - 6)) + nuevo código de 4 dígitos + [#] para salir de la programación .-

NOTA: Para borrar un código se debe ingresar “****” en la posición del código a ser borrado.-

MEMORIA DE ALARMA: [*] [3] Muestra las zonas que entraron en alarma durante el ultimo armado, zonas que produjeron alarma titilaran y zonas que estuvieron anuladas se mostraran encendidas fijas.

RESET DE SENSORES DE INCENDIO: [*] [7]

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

Qué hago si mi sistema de seguridad se activa accidentalmente?

- No sienta pánico. Usted deberá estar tranquilo para recordar correctamente su código de usuario, si por alguna razón el sistema no respondiese al ingresar el código, antes de volver a ingresar su clave deberá pulsar [#].-

Sugerencias

- Siéntase seguro(a) usando su sistema de seguridad, lea completamente su manual de usuario y pruebe las diferentes funciones de su equipo hasta asegurarse de que sabe cómo funciona todo.
- Mantenga apuntadas en una hoja, y a la mano, las instrucciones básicas de operación de su equipo. Escriba en una tarjeta como armar y desarmar su sistema y guárdela en su bolso o cartera. Así nunca olvidará qué hacer cuando regrese a casa.
- Asegúrese de que todos aquellos que poseen llave de su casa o negocio sepan cómo operar el sistema de seguridad. Incluya por ejemplo a sus padres, hijos, servidumbre, empleados, etc.
- Pruebe que el tiempo de retardo de entrada y salida para armar y desarmar su sistema de seguridad se ajuste a sus necesidades. Considere que algunas veces usted viene cargando algo o con un niño de la mano.
- Mantenga su sistema libre de polvo y humedad. Haga pruebas periódicas para verificar que todo funciona correctamente.
- Cierre y asegure todas la puertas y ventanas protegidas por su sistema de seguridad antes de salir de su domicilio, asegúrese que no se abrirán por el viento o mascotas cuando el sistema este armado.

Ante cualquier consulta llámenos al TEL. (0299) 448-1700

e-mail: kitawa@kitawa.com.ar

Atención telefónica horario comercial