



Saturnino Torres 350 - Neuquén Capital (8300)
Telefax: 448-1700 E-mail: kitawa@kitawa.com.ar

PANEL DE ALARMA “DSC 1832”

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA

ACTIVACIÓN: Pulsar **código de usuario** o Pulsar [*] [0].

El sistema comenzara armarse emitiendo beeps durante el tiempo de salida, si durante este tiempo **no es abierta** la puerta de ingreso, el sistema se activara en modo perimetral anulando en forma automática todos los sensores de interior.-

ACTIVACIÓN NOCTURNA (Sin tiempo de ingreso): Pulsar [*] [9].

DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar **código de usuario**.-

ANULACION DE ZONAS: Pulsar [*] [1] + N° de zona o zonas (1,2,...8 ; toda zona que sea seleccionada para ser anulada ira quedando encendida) + [#]. Luego activar el sistema en forma normal

FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá un bep. Para **habilitar** esta función debe pulsar [*] [4] + [#]

ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) : Pulsar **botón de panico policial** durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

ACTIVACIÓN MANUAL EMERGENCIA MEDICA : Pulsar **botón de emergencia** durante 3 seg. (Servicio disponible desde el Centro de Monitoreo)

ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar **botón de incendio** durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

INDICACION DE PROBLEMAS: Se enciende luz amarilla SISTEMA

Para ver la falla pulse [*] [2] y se encenderá un numero de zona de acuerdo a la siguiente tabla.

2 – Falta de 220 volt.-

3 – Falta de línea telefónica.-

4 – El sistema no pudo comunicarse con la central de monitoreo.

8 – Reloj fuera de hora.

CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO: Pulsar [*] [5] + Código Maestro + posición (01, 02....32 (para cambiar el código maestro debe ser la posición 40)) + nuevo código de 4 dígitos + [#] para salir de la programación .-

NOTA: Para borrar un código debe ingresar [*] en la posición del código a ser borrado.-

RELOJ FUERA DE HORA: Pulsar [*] [6] + Código Maestro + [1] + [Hora actual con 4 digitos] (HH:MM) + [Fecha Actual con 6 digitos] (MM/DD/AA) + [#]

Ante cualquier consulta llámenos al TEL. (0299) 448-1700
e-mail: kitawa@kitawa.com.ar